

PREDATOR HAIR SHAVER

PR300 NUCLEAR FUSION

US

RU



USER MANUAL
WARRANTY CARD INSIDE

DON'T CUT — DOMINATE



HIGH SPEED MOTOR UP TO 13 000 RPM



**NEW GENERATION LI-ION BATTERY
WITH 90 MINS RUN TIME**



WITH LOW NOISE AND LOW VIBRATION



AFFORDABLE REPLACEMENT CUTTERS

ENGLISH

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Children should be supervised to ensure that they do not play with this appliance. When using an electric appliance, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

WARNING: KEEP APPLIANCES DRY, KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER: As with most electrical appliances, electric parts are electrically live when switch is OFF.

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Do not use while bathing or in shower.
2. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not place it in or drop it into water or any other liquid.
4. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into water.
5. Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using. Unplug this appliance before cleaning.



WARNING: To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:

1. The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given instructions and supervision.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with this appliance.
3. An appliance should never be left unattended when plugged in.
4. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near, children or individuals with certain disabilities.
5. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
6. The appliance is only to be used with the low voltage power unit provided.



7. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service centre for examination and repair.
8. Never allow the power supply cord to be pulled, jerked, strained, twisted, or severely bent, especially at the plug connections. Damage will occur at the high flex point of entry into the appliance, causing it to rupture and short circuit. Handle the cord carefully for longer life of cord.
9. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
10. Never drop or insert any object(s) into any opening.
11. Do not use outdoors or operate where aerosol spray products are being used or where oxygen is being administered.
12. Do not use an extension cord with this appliance.
13. Never use while sleeping.
14. Do not operate with a voltage converter.
15. Do not use this appliance with a damaged or broken comb, as facial injury may occur.
16. To disconnect, turn the switch to "off" then remove plug from outlet.

CAUTION WHEN CUTTING

Please be careful with the sharp blade whilst cutting near the ear. To avoid hurting the ear, use hand to cover before cutting hair.

CAUTION:

1. Do not attempt to disassemble, repair or alter the trimmer yourself. It must be repaired by an authorised technician.
2. Please do not clean the appliance with running water and keep the trimmer away from damp areas.



CONTAINS LITHIUM-ION BATTERY. MUST BE COLLECTED, RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. DO NOT DISPOSE OF IN THE GARBAGE.

TECHNICAL PARAMETERS

Product name:..... PREDATOR Professional Hair Shaver Nuclear Fusion
Product code: PR300
Rated voltage: 100-240V
Network frequency: 50/60Hz
Power: 7W
Motor speed: max 13 000 rpm
Speed gears..... 1 pcs
Battery type: Li-ion 2000mAh
Battery charging time: 150 mins
Battery run time: 90 mins
Battery charging indicator: Yes
Travel lock No

CONSUMER PROPERTIES

All PREDATOR electric products are manufactured using the latest technologies and meet all international quality standards. Before reaching your hands, our products are carefully tested by technologists for functionality and efficiency, as well as checked by technical specialists for safety.

This hair shaver is designed for professional use. Use it for shaving very short hair on the head as well as for shaving facial hair as a finishing routine after you have done your job with your clipper and trimmer. The shorter the hair are, the better the shaver performs.

WHAT IS INSIDE



1 – Foil Protection
2 – Shaver foils

3 – On/Off switch
4 – Charge indicator

5 – Charging station
with adapter

HOW TO USE

HOW TO USE:

1. Remove the plastic protector from the top.
2. Ensure the head, and internal blades are not damaged. Replace any damaged parts before using.
3. Ensure the battery is properly charged before using the device.
4. Slide the ON/OFF switch to the ON position.
5. Carefully stretch the skin of the shaving surface with one hand while moving the shaver slowly and gently against the direction of the hair growth with the other.
6. To achieve an optimal shaving and prevent unnecessary wear of the blades, hold the shaver at a 90° to the shaved area, ensure that both heads come into contact with the skin at all times. Irritations may occur if only one aluminium head is in contact with the skin.
7. To facilitate cutting and preventing the wear of the blades, exert a gentle pressure during the shaving process.
8. Be sure to clean the shaver thoroughly after each use.
9. Be sure to use the shaver only on the clean dry skin.

HOW TO CHANGE THE BLADES:

1. Switch off the shaver and disconnect from the mains.
2. Remove the upper head by pressing the button located on the right side of the device.
3. Release the head by holding it with your fingers on both sides and gently lifting it up.
4. Remove the old blades and put the new ones. Use only original PREDATOR blades for the best performance.
5. Put the upper head back and gently push and press it until you hear a click which means the head is back on.
6. Ensure it is securely fastened.

HOW TO CLEAN THE SHAVER:

1. Switch off the shaver and disconnect from the mains.
2. Remove the upper head by pressing the button located on the right side of the device.
3. Release the head by holding it with your fingers on both sides and gently lifting it up.
4. Position the device with the blades facing down and gently tap the base with your hand for the hair to fall out. Never touch the blades with your hands or with any object other than the brush that comes with the device.
5. Clean the blades using the brush supplied with the device. Stubborn hairs can be removed by blowing.
6. Put the upper head back and gently push and press it until you hear a click which means the head is back on.
7. Ensure it is securely fastened.

CHARGING AND MAINTANCE

CHARGING THE BATTERY:

1. Please note that the shaver has not been charged at the factory.
2. For maximum performance, charge the shaver for at least 8 hours before the first use.
3. First, ensure that the power supply is correct, as indicated on the appliance.
4. Connect the power supply unit to the device and then directly to the mains.
5. The device must be switched off while charging.
6. A red light will light up when connected to the mains.
7. The light will change to green when fully charged.
8. The charging time is approximately 180 minutes.
9. The autonomy of the device with a full charge is 90 minutes.
10. We recommend making the most of the battery and charging it when it has been used in full. This will lengthen the life of the battery.

CORRECT MAINTANCE:

1. For the unit to function perfectly and have a long life, keep it always clean.
2. Clearing must be carried out with the device cold and unplugged from the electrical network.
3. NEVER put the device in water.
4. NEVER use acid or abrasive products to clean the device.
5. The head should only be cleaned with the brush provided.
6. Head lubrication oil included.
7. For improved storage after cleaning store in enclosed pouch.

LIMITED ONE YEAR WARRANTY

THIS WARRANTY APPLIES TO PRODUCTS PURCHASED FROM ULTIMATE TECHNOLOGIES, LLC AND ITS AUTHORIZED DEALERS AND SELLERS ONLY.

We guarantee your appliance against any defect arising from faulty workmanship or materials within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions:

1. The manufacturer's operating and maintenance instructions for the appliance have been complied with.
2. This guarantee does not cover bulbs, normal wear and tear or damage, including the cord, resulting from the use of incorrect voltage, negligence, accident or alteration.

CAUTION WHEN CUTTING

Please be careful with the sharp blade whilst cutting near the ear. To avoid hurting the ear, use hand to cover before cutting hair.

CAUTION:

1. Do not attempt to disassemble, repair or alter the trimmer yourself. It must be repaired by an authorised technician.
2. Please do not clean the appliance with running water and keep the trimmer away from damp areas.

THIS WARRANTY IS VOID AND NO REPAIR OR REPLACEMENT WILL BE MADE UNDER THIS WARRANTY OR OTHERWISE IF:

1. The product is modified in any manner.
2. The product has been subject to unreasonable use.
3. The product was purchased from an unauthorized seller.

ULTIMATE TECHNOLOGIES, LLC

4616 W Howard Ln Ste 965, Austin, TX, US 78728

DESIGNED IN TEXAS, USA

MADE IN PRC

EAC

CE



PREDATOR ELECTRIC APPLIANCE OFFICIAL WARRANTY

WARRANTY CARD

Client`s Name: _____

Phone No: _____

Address: _____


Purchase date: _____

Return date: _____

Return reason: _____

Trade Organization: _____

Trade Organization Stamp:



US

RU

PREDATOR HAIR SHAVE
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАШИНКА
ДЛЯ СТРИЖКИ (ШЕЙВЕР)
МОДЕЛЬ PR300 NUCLEAR FUSION



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ВНУТРИ

РУССКИЙ

ПОЛОЖЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Следите за тем, чтобы дети не играли с этим устройством. При использовании электрического прибора, особенно в присутствии детей, соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующие.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЕРЖИТЕ УСТРОЙСТВО В СУХОМ МЕСТЕ,
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ НА УСТРОЙСТВО.**

ОПАСНОСТЬ: Как и у большинства электроприборов, когда переключатель находится в положении ВЫКЛ, электрические части находятся под напряжением. Чтобы снизить опасность поражения электрическим током:

1. Не используйте во время приема ванны или душа.
2. Не держите и не храните устройство там, где оно может упасть или попасть в ванну или раковину.
3. Не помещайте его и не допускайте попадания его в воду или какую-либо другую жидкость.
4. Если устройство упадет в воду, немедленно отключите его от сети. Не касайтесь воды.
5. Всегда отключайте устройство от электрической сети немедленно после использования. Перед тем, как наклониться, отключите прибор от сети.



ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск ожогов, поражения электрическим током, возгорания или травм:

1. Запрещается использовать прибор детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостатком опыта и знаний, если они не получили инструкций и не находятся под присмотром.
2. Следите за тем, чтобы дети не играли с этим устройством.
3. Никогда не оставляйте без присмотра устройство, включенное в сеть питания.
4. Необходим тщательный надзор, когда это устройство используется детьми или людьми с определенными физическими недостатками или находится рядом с ними.
5. Используйте устройство только по назначению, как описано в этой инструкции. Не используйте насадки, не рекомендованные производителем.
6. Устройство разрешается использовать только с прилагаемым блоком питания низкого напряжения.



7. Никогда не работайте с устройством, если поврежден шнур питания или разъем, если оно упало, повредилось или упало в воду. Верните устройство в сервисный центр для проверки и ремонта.
8. Никогда не позволяйте тянуть, дергать, деформировать, перекручивать или сильно перегибать шнур питания, особенно в местах соединения вилок. В точке перегиба шнура у входа в устройство будет иметь место повреждение, которое приведет к обрыву либо короткому замыканию. Обращайтесь со шнуром питания бережно, чтобы обеспечить долгий срок службы.
9. Храните шнур питания вдали от горячих поверхностей. Не обматывайте шнур питания вокруг устройства.
10. Никогда не роняйте либо не вставляйте любые предметы (предмет) внутрь в любое отверстие.
11. Не используйте прибор вне помещения и не работайте там, где используются аэрозольные распылители или где применяется кислород.
12. Не применяйте с этим устройством удлинители питания.
13. Не используйте во время сна.
14. Не работайте с преобразователем питания.
15. Не используйте это устройство с поврежденной или сломанной насадкой, так как это может привести к травме лица.
16. Для отключения установите переключатель в положение «ВЫКЛ», затем выньте вилку из розетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТРИЖКИ

Будьте осторожны при работе с острым лезвием, когда выполняете стрижку возле уха. Чтобы не порезать ухо, закрывайте его рукой при стрижке.

ВНИМАНИЕ:

1. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или переделывать триммер для стрижки. Эти процедуры должны выполняться уполномоченным специалистом.
2. Не очищайте устройство проточной водой и держите триммер подальше от сырых мест.



В ПРОДУКТЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР. ЕГО СЛЕДУЕТ ВЫБРАСЫВАТЬ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ МУСОРОСБОРНИК ИЛИ СДАВАТЬ В ПУНКТ ПРИЕМА АККУМУЛЯТОРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАТИВАМИ. НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ АККУМУЛЯТОР С БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукта:	Профессиональная машинка для стрижки волос (шейвер) PREDATOR Nuclear Fusion
Артикул:	PR300
Напряжение питания:	100-240V
Частота сети:	50/60Hz
Мощность:	7W
Скорость мотора:	мотор со скоростью до 13 000 об./мин
Скорости работы:	1 шт.
Тип аккумулятора:	Li-ion 2000mAh
Время полной зарядки:	150 минут
Время непрерывной работы:	90 минут
Индикатор хода заряда:	Да
Блокировка включения:	Нет

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА

Вся техническая продукция PREDATOR изготавливается по новейшим технологиям и отвечает всем мировым стандартам качества. Перед тем, как оказаться у вас в руках, наши товары тщательно тестируются технологами на функциональность и экономичность, а также проверяются техническими специалистами на безопасность.

Этот шейвер предназначен для профессионального использования. Используйте его для бритья очень коротких волос на голове, а также для бритья волос на лице в качестве завершающей процедуры после работы с машинкой для стрижки и триммером. Чем короче волосы, тем лучше работает шейвер.

ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ



1 – Защита бритвенных сеток

2 – Бритвенные сетки

3 – Переключатель
ВКЛ/ВЫКЛ

4 – Индикатор зарядки

5 – Зарядное устройство
с адаптером

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

1. Снимите пластиковую защиту сверху.
2. Убедитесь, что головка и лезвия не повреждены. Перед использованием замените все поврежденные детали.
3. Перед использованием устройства убедитесь, что аккумулятор заряжен должным образом.
4. Переведите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ в положение ВКЛ.
5. Осторожно растяните кожу поверхности бритья одной рукой, а другой медленно и аккуратно перемещайте бритву против направления роста волос.
6. Чтобы добиться оптимального бритья и предотвратить ненужный износ лезвий, держите бритву под углом 90° к области бритья и следите за тем, чтобы обе головки всегда соприкасались с кожей. Раздражение может возникнуть, если с кожей соприкасается только одна алюминиевая головка.
7. Чтобы облегчить бритье и предотвратить износ лезвий, слегка нажимайте во время бритья.
8. Обязательно тщательно очищайте шейвер после каждого использования.
9. Обязательно используйте шейвер только на чистой сухой коже.

КАК ЗАМЕНИТЬ НОЖЕВОЙ БЛОК:

1. Выключите шейвер и отключите его от сети.
2. Разблокируйте верхнюю головку, нажав кнопку, расположенную на правой стороне устройства.
3. Снимите головку, удерживая ее пальцами с обеих сторон и осторожно подняв вверх.
4. Снимите старые лезвия и установите новые. Для достижения наилучших результатов используйте только оригинальные лезвия PREDATOR.
5. Установите верхнюю часть головки назад и осторожно надавите на нее, пока не услышите щелчок, означающий, что головка снова встала на место.
6. Убедитесь, что она надежно закреплена.

КАК ОЧИСТИТЬ ШЕЙВЕР

1. Выключите шейвер и отключите его от сети.
2. Разблокируйте верхнюю головку, нажав кнопку, расположенную на правой стороне устройства.
3. Снимите головку, удерживая ее пальцами с обеих сторон и осторожно подняв вверх.
4. Расположите устройство лезвиями вниз и осторожно постучите рукой по основанию, чтобы волосы выпали. Никогда не прикасайтесь к лезвиям руками или какими-либо предметами, кроме щетки, входящей в комплект.
5. Очистите лезвия с помощью щетки, входящей в комплект. Мелкие налипшие волосы можно удалить сильным напором воздуха (например, феном).
6. Установите верхнюю часть головки назад и осторожно надавите на нее, пока не услышите щелчок, означающий, что головка снова встала на место.
7. Убедитесь, что она надежно закреплена.

ЗАРЯДКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАРЯЖАТЬ УСТРОЙСТВО:

1. Обратите внимание, что шейвер может быть не заряжен в комплекте поставки с завода.
2. Для достижения максимальной производительности заряжайте шейвер не менее 8 часов перед первым использованием.
3. Перед зарядкой убедитесь, что электропитание соответствует тому, что указано на приборе.
4. Подключите блок питания к устройству, а затем непосредственно к сети.
5. Во время зарядки устройство должно быть выключено.
6. При подключении к сети загорается красная лампочка.
7. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор станет зеленым.
8. Время зарядки составляет примерно 180 минут.
9. Время работы устройства при полной зарядке составляет 90 минут.
10. Мы рекомендуем максимально эффективно использовать аккумулятор и заряжать его, когда устройство полностью разряжено. Это продлит срок службы аккумулятора.

КАК ПРАВИЛЬНО ОБСЛУЖИВАТЬ УСТРОЙСТВО:

1. Чтобы устройство работало безупречно и прослужило долго, держите его всегда в чистоте.
2. Очистку необходимо проводить на холодном остывшем устройстве, отключенном от электрической сети.
3. НИКОГДА не погружайте устройство в воду.
4. НИКОГДА не используйте кислоты или абразивные средства для очистки устройства.
5. Головку шейвера следует чистить только прилагаемой щеткой.
6. В комплект входит масло для смазки головки.
7. Для более удобного хранения после очистки храните в закрытом чехле.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия действует в течение 12 месяцев с момента приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, имеющих производственный характер, связанных с материалами и сборкой. В этом случае покупатель имеет право на бесплатное устранение выявленных дефектов или замену изделия, если устранение дефектов не представляется возможным.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ДЕФЕКТЫ ИЗДЕЛИЯ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ:

1. химического, механического или иного воздействия на изделие, в том числе полученные в результате удара, попытки вскрыть или разобрать изделие (трещины, сколы, царапины, повреждения шлицов винтов крепления и так далее).
2. попадания внутрь изделия посторонних предметов, пыли, насекомых или жидкости.
3. эксплуатации изделия с нарушением требований инструкции по эксплуатации, включая использование изделия не по прямому назначению, установку и/или эксплуатацию изделия в нарушение правил и требований безопасности, несоблюдение правил ухода или небрежный уход и так далее.
4. естественного износа деталей изделий, имеющих ограниченный срок службы (детали мотора, трансмиссии, аккумуляторные батареи, сильные внешние и внутреннее загрязнения, следы коррозии).
5. ремонта или наладки изделия, если они произведены не в сервисном центре компании ООО «Вайт32 Дистрибьюшн» или не в сервисных центрах, имеющих авторизацию (допуск) для выполнения ремонтных работ.
6. несоблюдения норм и параметров эксплуатации питающих сетей, включая скачки напряжения.

Гарантия не распространяется на повреждения принадлежностей, не являющихся неотъемлемой частью изделия (ножи, насадки, сетевой провод (кабель), сетевой адаптер). Настоящая гарантия действительна при предъявлении кассового чека, подтверждающего где приобретено изделие и что гарантийный срок на изделие не истек и предъявлении верно заполненного гарантийного талона, в котором стоит печать организации продавца. Неисправное изделие принимается исключительно в чистом виде, в полной комплектации и в оригинальной упаковке. Срок гарантийного ремонта осуществляется в течение 45 (сорока пяти) календарных дней.

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания изделия покупатель может обратиться в сервисный центр ООО «Вайт32 Дистрибьюшн», находящийся по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50И, тел. +7 (812) 643-21-69.

ULTIMATE TECHNOLOGIES, LLC
4616 W Howard Ln Ste 965, Austin,
TX, US 78728
DESIGNED IN TEXAS, USA
MADE IN PRC

Уполномоченный представитель
изготовителя в РФ:
ООО «ВАЙТ32 ДИСТРИБЬЮШН», 191186,
г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 40,
лит. А, Офис 10-Н.

Дату изготовления
смотрите на упаковке.
Срок службы 3 года.



PREDATOR ELECTRIC APPLIANCE OFFICIAL WARRANTY

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Имя клиента: _____

Телефон: _____

Адрес: _____


Дата покупки: _____

Дата возврата: _____

Причина возврата: _____

Продавец: _____

Печать продавца:



Обращаем внимание, на Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 «Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации.»

PREDATOR
DESIGNED
IN TEXAS
USA

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ООО "ВАЙТ32 ДИСТРИБЬЮШН",
191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 40, лит. А, Офис 10-Н.

 +7 495 969 31 32  opt@rebelgroup.ru